

## Información de seguridad del producto

### FICHA TÉCNICA



#### AVISO DE SEGURIDAD

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.



- Los equipos eléctricos deben ser instalados únicamente por personal especializado. El fabricante o cualquiera de sus filiales no asumen ninguna responsabilidad por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de estas instrucciones.



- Compruebe que la unidad no presente grietas ni daños debidos al transporte. No instale equipos dañados.



- Se deben conectar fusibles de tipo rápido con una clasificación máxima de 6 A a las entradas de suministro y voltaje de CA del controlador.



- Terminales de cortocircuito de transformadores de corriente no utilizados.



- Cualquier parámetro eléctrico aplicado al dispositivo debe estar dentro del rango especificado en el manual del usuario. Aunque la unidad está diseñada con un amplio margen de seguridad, los parámetros fuera de rango pueden reducir la vida útil, alterar la precisión operativa o incluso dañar la unidad.



- No intente limpiar el dispositivo con disolventes ni productos similares. Límpielo únicamente con un paño húmedo.



- Verifique que las conexiones de los terminales sean correctas antes de aplicar energía.

- Sólo para montaje en panel frontal.



Para la medición de corriente se deben utilizar transformadores de corriente. No se permite la conexión directa.